

## Lette vandskift.

Her er mit bud på hvordan der let kan foretages vandskift, man behøver hverken suge slangen an eller lignende, det klarer vandhanetrykket for en.

Hvis du nu ikke har en vandhane der har udvendigt genvind, så kan man som oftest købe en omsætter i byggemarkedet, altså en der gør indvendigt gevind til tilsvarende udvendigt, derved kan havekoblingssystemer sagtens bruges til formålet.

Tegningen er nærmest selvforklarende.

Husk i øvrigt et spændebånd på Eheim bøjningen, så slangen ikke falder af ved et uheld.



Eller du kan bruge sådan en adapter fra Gardena der passer til alle vandhaner uanset hvilket gevind de har.

